

15.1. ANZEIGEMELDUNGEN

Auf der Anzeige der Steuereinheit werden laufend Meldungen zum Stand des Tores, Zugangseinschränkungen und Fehlern gezeigt.

Meldung	Pulsierend	Bedeutung
Meldung zum Zustand des Tores *		
cL/CL		Tor geschlossen
cL/CL	cL/CL	Schließung
cL/CL	L	Schließung - Verlangsamung
cH/CH		Aufhalten bei der Schließung
oP/OP		Tor geöffnet
oP/OP	oP/OP	Öffnung im Laufe
oP/OP	P	Öffnung - Verlangsamung
oH/OH		Aufhalten bei der Öffnung
Anmeldungen über eingeschränkte Steuerung		
Hr		Keine Reaktion auf den Controller - Funktion Hold tu Run
oS		Keine Reaktion auf den Controller - Funktion Wohnsiedlung
Fehlermeldungen		
E1		keine Reaktion wegen Kurzschluss im Motor
	E1	Stopp wegen Kurzschluss im Motor
E2		keine Reaktion wegen Unterbrechung der Lichtschanke
	E2	Stopp wegen Unterbrechung der Lichtschanke
E3		keine Reaktion durch eine STOPP-Aktivierung
	E3	Stopp durch eine STOPP-Aktivierung
E4		keine Reaktion durch eine einen aktiven 8k2-Eingriff
	E4	Stopp durch einen aktiven 8k2-Eingriff
E5	E5	Stopp wegen Überlastung
E6		keine Reaktion durch Ausfall des Ausführungsrelais
E7		keine Reaktion durch Ausfall des Detektionssystems der Sicherheitsleisten
E8		keine Reaktion durch Ausfall des Systems zur Messung des Motorstroms

* die Größe des ersten Buchstaben der Meldung informiert von dem Kalibrationszustand des Tores:

- Buchstabe klein - Tor ist nicht kalibriert
- Buchstabe groß - Tor ist kalibriert